

BEB-R15 取扱説明書

※ご注意※

IC-R15 専用イヤホンです。

弊社で動作を確認した機種は IC-R15 のみとなります。

その他機種に関しては Bluetooth 対応機種でも動作保証対象外となります。

内容物：

イヤホン本体 (R×1 L×1)

充電ケース×1

USBType-C - USB-A ケーブル ×1

内容物が全て同梱されていることを確認してください。

内容物が不足している場合、使用せずに CQ オーム HP の問い合わせフォーム (<https://www.cqcqde.com/f/inquiry>) よりご連絡ください。

電源のオン/オフ

- ・ケースから取り出すと自動的に電源がオンになります。
- ・ケースにイヤホンを収納すると電源がオフになり、充電が開始されます。

装着方法

イヤホンは耳たぶを挟むように装着します。

ケースから L・Rを確認しながら取り出してください。

両方とも電源端子が上側を向くようにし、スピーカー側 (U字の大きい方) が耳の穴付近に来るように耳に引っ掛けます。

イヤホンが耳に対して約 45 度の角度になるように調整してください。安定感がない場合は多少上下に動かして最適な位置を探してください。

充電方法

- ・イヤホン本体を充電する場合は、充電ケースに収納してください。
- ・充電ケースを充電する場合は、同梱の「USBType-C - USB-A ケーブル」を 5V1A 以上の AC アダプターに接続し、Type-C 端子をケース背面の USB ポートに接続してください。
- ・5V / 1A で充電する場合、2 時間以内での充電が可能です。
- ・イヤホンの充電中はイヤホン本体のライトが赤く点灯します。

ペアリング方法

- ・ケースから取り出した時に電源がオンになり、自動的にペアリングモードに入ります。
- ・使用機器の Bluetooth 機器設定を開き、YYK-092 を選択し、ペアリング/接続を選択します。

1. ケースからイヤホンを取り出す
2. IC-R15 の MENU を押し、SET を開く
3. Bluetooth 設定を選択し、「Bluetooth」を開く
4. Bluetooth を ON にして Bluetooth の「ペアリング」から「YYK-092」を選ぶ
5. ペアリングが成功すると「YYK-092 に接続しました。」と表示されます。

- ・詳しくは IC-R15 の取扱説明書にて Bluetooth 機器設定をご確認ください。

・BEB-R15 の右、または左だけをケースから取り出すと片方のみで起動します。両方使用する場合は素早く両方取り出してください。

・片方のみで起動している状態から、両方起動している状態にする場合は使用中の BEB-R15 をケースに仕舞い、改めて両方取り出してください。

仕様：

接続方法：Bluetooth 5.3

充電：USB Type-C

重量：本体約 11g

通信距離：10m 以内

連続再生時間：約 6 時間

充電推奨仕様：5V / 1A

周波数特性：2.40GHz～2.48GHz

サポートプロトコル：A2DP1.3/HFP1.6/HSP1.2/AVRCP1.6/D11.3

【注意事項】

- ・高温多湿を避けて保管してください。
- ・イヤホン及び充電ケースに衝撃を与えたり、落としたり、曲げたり、浸水させないようにしてください。
- ・イヤホン及び充電ケースを分解しないでください。
- ・充電ケースの充電が完了したら、充電ケーブルから取り外してください。
- ・使用中に痛みや異常を感じた場合は直ちに使用を中止してください。
- ・5V / 1A の AC アダプターを使用して充電してください。
- ・全ての Bluetooth 対応機種で動作するものではありません。
- ・BEB-R15 のタッチセンサーで受信機などの操作が行えるものではありません。
- ・マイク機能についての動作保証はありません。
- ・小さい製品ですので紛失しないようご注意ください。
- ・オープンイヤホンのため音漏れの可能性があります。環境を確認の上ご使用ください。
- ・周囲の環境によって機器との通信が安定しない場合があります。
- ・騒音下では出力音声が聞こえづらい場合があります。
- ・イヤホンが水に濡れた状態で充電ケースに仕舞わないでください。